

Skuteczna dezynfekcja ciężarówek i autobusów

data aktualizacji: 2020.12.14



Stosowanie Valeo ClimSpray i ClimPur jest nie tylko bardzo prostą, ale i skuteczną metodą dezynfekcji wnętrza pojazdów w dobie pandemii. Fakt ten potwierdziło niezależne laboratorium medyczne, które przyznało tym preparatom certyfikat skuteczności w zwalczaniu koronawirusów.

ClimSpray to środek służący do dezynfekcji kabiny, natomiast ClimPur dezynfekuje układ klimatyzacji. Produkty te z powodzeniem mogą być stosowane także w samochodach dostawczych, ciężarówkach czy autobusach. W tym artykule tłumaczymy, jak należy ich używać w tego typu pojazdach. Na opisane czynności wystarczy poświęcić około 30 minut.

Krok pierwszy

- Zamknij wszystkie okna w autobusie.
- Włącz silnik.
- Włącz wentylację na najwyższy bieg z wyłączoną klimatyzacją i włączonym obiegiem zamkniętym powietrza.

Krok drugi

- Mocno wstrząśnij trzema opakowaniami środka ClimSpray i umieść je w następujący sposób: jedno z tyłu, jedno pośrodku i jedno z przodu pojazdu.
- Aktywuj po kolei automatyczne spraysy i szybko opuść pojazd przez przednie drzwi.

Krok trzeci

- Po 15 minutach należy przewietrzyć autobus: wsiądź do pojazdu i wyłącz silnik; otwórz przednie i tylne drzwi; otwórz szybę od strony kierowcy; opuść pojazd na około 10 minut - po tym czasie kabina jest już oczyszczona!

Jak używać Valeo ClimSpray w pojazdach użytkowych? Czas, jaki trzeba poświęcić na dezynfekcję kabiny tego typu pojazdów, to około 20 minut.

Krok pierwszy

- Zamknij wszystkie okna w kabinie.
- Włącz silnik.
- Włącz wentylację na najwyższy bieg z wyłączoną klimatyzacją i włączonym obiegiem zamkniętym powietrza.

Krok drugi

- W przypadku ciężarówek i samochodów dostawczych: obejdź pojazd i otwórz drzwi od strony pasażera.
- Mocno wstrząśnij opakowaniem środka ClimSpray i umieść je blisko otworów wentylacyjnych (np. na podłodze).
- Aktywuj automatyczny spray, opuść kabinę pojazdu i zamknij wszystkie drzwi.

Krok trzeci

- Po 15 minutach należy przewietrzyć pojazd: otwórz wszystkie drzwi i/lub szyby; wyłącz silnik.
- Ponownie opuść pojazd na 10 minut - po tym czasie kabina jest już oczyszczona!

Jak używać ClimPur w autobusach i pojazdach użytkowych? Procedura stosowania produktu w pojazdach, takich jak autobusy, ciężarówki czy samochody dostawcze, jest taka sama jak dla samochodów osobowych i można opisać ją w trzech krokach:

1. Wyjmij filtr kabinowy, który był używany.
2. Rozpyl środek ClimPur do systemu wentylacji i poczekaj 15 minut.
3. Po tym czasie zainstaluj nowy filtr kabinowy.

Produktów dezynfekujących należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym zastosowaniem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Więcej na temat produktów Valeo ClimSpray oraz ClimPur można znaleźć na www.valeoservice.pl/pl/jak-zdezynfekowac-swoj-samochod.

Źródło: